



Scratch Away®

Handbuch SAW195 Renovierung



DB-Imagineering BV

Laarakkerweg 10

NL-5061 JR Oisterwijk

info@scratchaway.net

Notwendigkeiten



Scratch Away SAW195 Poliermaschine



RESTART-Politur mit Polierscheibe Blau



RECHARGE Politur mit Polierscheibe Gelb



Scratch Away®

Roadmap



SCHRITT 1

Reinigen Sie den Rahmen und die Umgebung gründlich



SCHRITT 2

Poliermittel RESTART auf
Polierscheibe Blau



SAW195 Maschine auf Position 1
und Vorschub die Geschwindigkeit während
des Prozesses allmählich nach oben



Maschine gerade auf Rahmen, leichter Druck

Scratch Away®



Machen Sie beim Polieren S-Drehungen



Falls erforderlich, Polierscheibe hinzufügen



Polieren Sie auch die Kanten des Rahmens



SCHRITT 3

Poliermasse RECHARGE auf
Polierscheibe gelb





Maschine gerade auf Rahmen, leichter Druck



Auch die Kante des Rahmens



SCHRITT 4

Mit einem sauberen, trockenen Tuch abreiben

Nachdem eine Oberfläche komplett renoviert wurde. Empfehlen wir, den Rahmen nach ordnungsgemäßer Reinigung alle 2 Jahre mit der gelben RECHARGE-Politur zu warten. Um Schutz für die kommende Zeit zu bieten.





Achtung, Gefahr!



Verwenden Sie während der Arbeit einen Ohren- und Augenschutz!



Lesen Sie das Handbuch und die Anleitung!



Handschutz bei der Arbeit verwenden!

PASST AUF! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Wenn die Warnungen und Anweisungen werden nicht befolgt, es kann zu Stromschlägen und Bränden kommen oder schwere Verletzung.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der in den Warnungen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich

an Elektrowerkzeugen zur Verwendung am Netz (mit Netzkabel)

und an Elektrowerkzeugen zur Verwendung mit einer Batterie (ohne Netzkabel).